

Chia tk từ End User sang End User; Từ Installer sang Installer:

- Vào APP solax -> vào tk người dùng cuối có nhà máy -> Cửa tôi -> Chia sẻ -> Mời thành viên mới-> Có mã mời
- Vào App Solax -> Vào tk người dùng cuối muốn nhận nhà máy-> Cửa tôi -> Chia Sẻ-> Tham gia nhà máy mới -> Nhập mã mời

